



1、エアコンフィルターを取り外します。2、エアコンフィルター入口にノズルを、差込み、液剤を噴霧します。